



Sichtbeton Verarbeitung

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, glatt, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern.

Anwendungsbereiche

Für Decken- und Wandgestaltungen im Innenbereich, auf tragfähigen Untergründen, z. B. Innenputz (in Abhängigkeit der Druckfestigkeit), Beton, Gipskarton, Faserzement und Kalksandsteinmauerwerk etc.

Verarbeitung

1. Material: Sichtbeton ist ein dünnschichtiger und leicht zu verarbeitender Trockenmörtel für die Erstellung von Sichtbetonwänden an Wand- und Deckenflächen.
2. Verbrauch: ca. 1,6 – 2 Kg /qm
3. Anmischen: ca. 300 ml Wasser je 1 kg
4. Verarbeitungszeit: ca. 120 Minuten bei 20° Raumtemperatur
5. Werkzeug: Messer, 4/4 Zahnpachtel, Kelle, Sprühflasche

Leistungsbeschreibung

1.01 Abdekarbeiten

Liefern, Montieren, Entfernen und Entsorgen von Schutzabdeckungen zum Schutz von Bauteilen und Flächen während aller Arbeitsgänge gegen Beschädigungen aller Art, einschließlich aller erforderlicher Materialien.

2.01 Vorarbeiten

Grundieren der Fläche mit AdDomo Prime (verdünnt) als Tiefengrund mit einer Bürste oder Rolle gleichmäßig und satt auf die zu beschichtende Oberfläche aufbringen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein zweiter Arbeitsgang mit AdDomo Prime (verdünnt) als Tiefengrund.

2.02 Nach ausreichender Trocknung von AdDomo Prime (verdünnt) als Tiefengrund, die zu beschichtende Fläche mit AdDomo Prime streichen. AdDomo Prime für den Einsatz bei Sichtbetonoberflächen entsprechend grau tönen.

3.01 Ausführung

AdDomo Sichtbeton Planung, Einmessen und Schneiden der einzelnen Schalungsfelder der AdDomo Spezialfolie.

AdDomo Spezialfolie:

1,40 m * 1,00 m oder 25 m * 1,40 m



AdDomo Sichtbeton mit einer 4/4 Zahnkelle gleichmäßig auf die zu beschichtenden Schalungsfelder aufbringen, leicht vornässen und die AdDomo Spezialfolie in die frische Spachtelmasse einarbeiten und anpressen. Nach ausreichender Trocknung (min. 6 Stunden) AdDomo Spezialfolie entfernen. Folien gemäß aktuellen Vorschriften entsorgen. Farbton: hell, mittel, dunkel

3.02 Imprägnierung (Bei Bedarf)

Nach ausreichender Trocknung kann AdDomo Sichtbeton mit AdDomo Kalkseife imprägniert werden. AdDomo Kalkseife ist eine zu 100 % natürliche BIO-Seife. Die Imprägnierung mit AdDomo Kalkseife frühestens 18 h nach der letzten Putzlage, jedoch innerhalb von 3 Tagen durchführen. Dazu die Seife in der gelieferten Anwendungskonzentration unverdünnt zweimalig mit einem Pinsel oder Flächenstreicher auftragen

Hinweise:

Unebenheiten, Wellen, unterschiedliche große und kleine Lunker, arttypische Feinrisse und Farbtonunterschiede sind Kennzeichen und Idee der AdDomo Sichtbeton Oberfläche. Das Fugenbild sowie die Größe der Schalungsfelder wird durch den Verarbeiter bestimmt und kann entsprechend variieren.

AdDomo Sichtbeton besteht aus Kalk und Zement und ist damit ein mineralisches Produkt das die dafür typischen Eigenschaften (unterschiedliche, nicht gleichbleibende Farbgebung etc.) aufweist.

Anmerkung:

AdDomo übernimmt die Verantwortung für die Qualität der AdDomo Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

Diese Ausführung basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.