



## Aktivator Verarbeitung

**AdDomo® Aktivator ist eine Säureverbindung zur Aktivierung/Beschleunigung des Oxydationsvorganges bei metallischen Produkten**

**Untergrund:**

Metallhaltige Spachtelmassen oder Echtmetallflächen

**Verarbeitung:**

Aktivator mit Pinsel, Bürste oder Sprühflasche gleichmäßig auftragen. Diesen Vorgang bis zur gewünschten Optik wiederholen.

**Anmerkung:**

AdDomo® übernimmt die Verantwortung für die Qualität der AdDomo® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

Diese Ausführung basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

**Unverdünnt verarbeiten!**

**Für ausreichende Belüftung sorgen!**

**Aerosole nicht Einatmen und Hautkontakt unbedingt vermeiden!**

**Säurespritzer auf der Haut oder der Kleidung sofort mit Säureumwandler oder Seifenlauge neutralisieren und mit viel Wasser nachspülen.** - Bei getrunkenen Säure sofort einen Arzt konsultieren oder sofort den Notarzt über 112 anfordern.

